

Handzender NOVOFERM programmeren



Even de toets  indrukken.

Het cijfer 1 verschijnt.

Zodra de indicator knippert, houdt u de toets van de handzender, waarmee u de aandrijving wilt laten starten, ca. 1 seconde lang ingedrukt.



Zodra de code is ingelezen, knippert de rode punt ter bevestiging 5 x.

Er kunnen verschillende handzenders (max.10 stuks) worden geprogrammeerd.

Wissen van alle geprogrammeerde handzenders die op de aandrijving zijn aangesloten:

Stekker uittrekken van de aandrijving. De toets  ingedrukt houden terwijl men de stekker terug in het stopcontact steekt.